

COME USARE L'ADVANCE PLUS PROG-CARD

- metti tutti e sei i piedini nelle posizioni richieste
- inserisci il connettore JR (parte del controller) nella posizione "controller"
- connetti Advance Plus al motore
- connetti le batterie
- Per i modelli Advance 04 plus, Advance 08 plus, Advance 12 plus - udirai un beep dopo 1..3 secondi dopo la connessione
- Per i modelli Advance 18 plus, Advance 30 plus, Advance 40 plus, Advance 70 plus - udirai un beep dopo aver messo l'interruttore su ON
- Per i modelli Advance 40 opto plus, Advance 70 opto plus, Advance 45 opto plus, Advance 75 (77) opto plus - udirai il beep dopo la la connessione del 4,8V (pacco ricevente) nella posizione "energia esterna per Opto"
- disconnetti le batterie
- disconnetti l'Advance Plus Prog-Card
- connetti il JR connettore alla ricevente - canale controllo motore

Jett model ti augura molti voli sicuri e felici atterraggi.....